

Инструкция по переносу ключей с процессоров CD-5 CD-X5 на процессора CD-8 и CD-X8

Инструкция по программированию.

Для переноса ключей с процессора CD-5 на процессор CD-8 необходимо :

1. Подключить процессор CD-8(X8) к панели домофона.
2. Выполнить полное обнуление процессора до заводских настроек , используя функцию F89
3. Обесточить домофон и заменить в плате процессора микросхему памяти 24LC512 на 24LC64 – которая была вставлена в процессор CD-5(X5)
4. Включить домофон , подключить его к компьютеру , используя micro USB кабель . **Примечание:** При загрузке процессора ничего не трогать и кнопки не нажимать!
5. Запустить на компьютере Программу настроек домофона CD-8(X8) , во вкладке «Домофон» выбрать **«СОМ порт»** и дождаться полной перезагрузки процессора .
6. После того , как процессор перезагрузится , во вкладке «Домофон» выбрать **«Считать EEPROM версии CD-(X)5»**.
7. После того как программа считывает данные , их нужно сохранить , необходимо выбрать вкладку **«Файл»** и выбрать **«Сохранить файл с данными CD-5»** Файл сохранит память с настройками процессора CD-5 . Далее необходимо сохранить данный файл с настройками процессора CD-8 , для этого выбираем вкладку «Файл» далее **«Сохранить файл с данными»** Сохраненный файл нужно назвать с приставкой CD8 .
8. Выключаем процессор и меняем микросхемы с 24LC64 на 24LC512
9. Включаем процессор в сеть , после полной загрузки процессора выбираем вкладку **«Домофон»** в данной вкладке выбираем **«Записать данные»** и ждем полной загрузки данных .
10. После полной загрузки данных , домофон перезагружается . Во время перезагрузки , на панели домофона нажимаем клавиши **«К»** и **«С»** и не отпускаем до полной перезагрузки процессора . (данное действие необходимо для сброса кода установщика от CD-5 процессора до CD-8.
11. Ключи занесены в память процессора CD-8(X8)